



Руководство пользователя ACS100

ПРИМЕЧАНИЕ! Данное руководство предназначено для обзора аппаратной части вашего Aurender. Подробная информация по установке находится в прилагаемой к аппарату [Краткое руководство пользователя \(Quick start guide\)](#) а исчерпывающий обзор приложения Aurender Conductor и руководства с практическими рекомендациями можно найти в [База знаний Aurender](#) (Aurender Knowledge Base), которая постоянно обновляется.

Комплектация

- Aurender ACS100
- Адаптер питания постоянного тока
- Кабель питания переменного тока IEC
- Краткое руководство пользователя

Не включено в комплектацию: Для взаимодействия с Aurender и управления им требуется устройство iOS (iPad или iPhone) или Android. Aurender должен быть подключен к локальной сети (LAN) через кабель Ethernet (CAT5 или выше), чтобы облегчить связь между вашим удаленным устройством и Aurender. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Подключение к локальной сети (LAN)» прилагаемого [Краткого руководства пользователя](#) для получения дополнительной информации о сетевом подключении.

Цифровой транспорт

ACS100 НЕ является высокопроизводительным цифровым аудиопроигрывателем. Он предназначен в качестве дополнения к другому Aurender для пользователей, которым нужны функции копирования компакт-дисков, центрального хранилища и управления библиотекой. Преимущественно любая другая модель Aurender должна использоваться в качестве основного аудиопроигрывателя для высококачественной стереосистемы.

ACS100 не имеет характерного для Aurender специального выделенного порта USB AUDIO, а архитектура его блока питания не предназначена для высококачественного звука.

Тем не менее, ACS100 оснащен выходным портом USB 2.0. Таким образом, при желании эту модель можно соединить с высокопроизводительным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) для создания полного цифрового входного решения.

Комплексное решение для управления библиотекой

ACS100 функционирует как комплексное решение для управления музыкальной библиотекой. Благодаря встроенной возможности создавать контент на основе файлов с компакт-дисков, редактировать метаданные, перемещать, переименовывать и удалять файлы, он предлагает все необходимое для управления сложной цифровой музыкальной библиотекой - БЕЗ традиционного стационарного компьютера или ноутбука.

Управления библиотекой выполняется с помощью сопутствующего приложения ACS Manager, доступного для устройствах на iOS и на ОС Android.

Совместимость с ЦАП


Выходы и входы AES/EBU и SPDIF универсально совместимы. Однако с USB совместимость между любыми двумя устройствами не всегда гарантируется! Иногда для обеспечения совместимости через USB необходимо предусмотреть специальные драйверы или программное обеспечение. ЦАП, которые полностью соответствуют протоколу USB Audio Class 2 (UAC2), будет работать без каких-либо дополнительных драйверов. Если потребуется помощь по вопросу подключения ЦАП, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки по электронному адресу info@arenderer.su

Если подключаемый внешний ЦАП поддерживает только стандартный протокол DoP, то вы также можете подключить его к Aurender. DoP — это безупречная передача DSD от источника к ЦАП без потерь. Его НЕ следует путать с транскодированием DSD в PCM, которое обычно менее желательно с точки зрения потери качества звука.

На некоторых моделях Aurender (см. сравнительную таблицу «Поддерживаемые типы и разрешения файлов» ниже) «нативный» (“Native DSD”) вывод DSD доступен через USB. Тем не менее, лишь очень небольшое количество ЦАП поддерживает входной сигнал в режиме «native» DSD ИЗ ИСТОЧНИКА НА ОСНОВЕ LINUX. Большинство производителей ЦАП, которые заявляют о поддержке Native DSD на входном USB интерфейсе своих моделей ЦАП, работают только с драйверами ASIO для компьютеров Windows. Поддержку Native DSD в связке ЦАП-Aurender следует проверять и рассматривать в каждом конкретном случае.

В целом, если ЦАП работает с компьютером Mac без каких-либо пользовательских драйверов, он будет прекрасно работать и с сетевым аудиоплеером Aurender. Обратитесь к производителю ЦАП для подтверждения совместимости USB с устройствами на основе операционной системы Linux, таким как Aurender.

Передняя панель



1. Кнопка включения/выключения аппарата

Когда переключатель переменного тока на задней панели находится в положении ON, просто нажмите и отпустите кнопку включения/выключения на передней панели, чтобы включить или выключить Aurender. Окружающий светодиодный индикатор будет пульсировать, когда устройство запускается или выключается, и перестанет мигать при полном включении или выключении. Нажатие и удерживание кнопки включения/выключения вызовет принудительное выключение, чего следует избегать. Более подробную информацию о правильной процедуре отключения можно найти здесь: [Как правильно отключить мой Aurender?](#)

2. Лоток для загрузки компакт-дисков

Вставьте компакт-диск в лоток, и ACS100 автоматически начнет извлекать или «копировать» аудиофайлы со вставленного компакт-диска. Используйте сопутствующее приложение ACS Manager для настройки параметров копирования компакт-дисков.

3. Отверстие для ручного извлечения компакт-диска

Если обычная кнопка извлечения компакт-диска (7) по какой-либо причине не работает, вставьте небольшую булавку в это отверстие, чтобы вручную включить функцию извлечения компакт-диска.

4. Меню дисплея

Нажмите кнопку «Меню дисплея», чтобы пролистать различные параметры, включая «Информацию о треке» и «Меню списка воспроизведения». Списки воспроизведения можно выбирать и воспроизводить с помощью четырех кнопок с правой стороны дисплея на передней панели.

Используйте кнопки «Назад» (11) и «Далее» (12) для прокрутки списков воспроизведения. Используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (10), чтобы выбрать список воспроизведения. После выбора списка воспроизведения снова нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы начать воспроизведение.

5. Воспроизведение/Пауза

Нажмите, чтобы начать или остановить воспроизведение. Нажмите и удерживайте в течение 8 секунд, чтобы вручную включить режим удаленной поддержки для технической поддержки. Подробнее о режиме удаленной поддержки здесь: [Как я могу связаться со службой технической поддержки Aurender?](#)

6. Предыдущий трек

Нажмите, чтобы перейти к предыдущей дорожке.

7. Следующий трек/извлечение CD (из экрана меню копирования)

- Нажмите, чтобы перейти к следующей дорожке.
- На экране меню копирования нажмите, чтобы извлечь лоток для загрузки компакт-диска

8. Порт USB 3.0

Может использоваться для подключения USB-накопителя для воспроизведения или копирования контента в Aurender.

Используйте для подключения CD-риппера Nimbie (продается отдельно).

Задняя панель



1. Порт Gigabit Ethernet

Aurender должен быть подключен к вашей локальной сети через Ethernet (CAT5 или выше). Если в месте, где должен быть установлен Aurender, нет доступного Ethernet-соединения, см. следующую статью поддержки, чтобы узнать о других вариантах подключения: [Что делать, если в моей комнате для прослушивания нет подключения Ethernet/LAN?](#)

2. Порт USB 3.0

Этот USB-порт данных можно использовать для копирования файлов с USB-накопителей или для подключения к совместимым внешним устройствам управления (например, преобразователю dCS USB-to-RS232, модулю MSB Pro125-to-Clock, предусилителям Constellation и т. д.). Для обеспечения наилучшего качества звука эти порты не следует использовать в качестве аудиовыходов USB.

Используйте для подключения CD-риппера Nimbie (продается отдельно).

3. Порт USB 2.0

Хотя этот порт далеко НЕ равноцен отличительному выделенному изолированному выходному USB-порту Aurender, этот порт также можно использовать для подключения к ЦАП для передачи цифрового аудиосигнала.

4-5. Устанавливаемые пользователем слоты SSD/HDD

ACS100 оснащен двумя отсеками для установки SSD/HDD дисков. В стандартную комплектацию жесткие диски не включены. При необходимости оснащения Aurender жесткими дисками при покупке, уточняйте у региональных дилеров их наличие. Если вы намерены импортировать и хранить цифровые аудиофайлы на N20, вам необходимо сначала установить соответствующие жесткие диски/SSD и отформатировать их через приложение Aurender Conductor для iOS устройств Настройки – Информация о диске – Форматировать – напечатать слово «Форматировать» в открывшемся окне. На Android OS устройствах Вам потребуется зайти в раздел Настройки – Информация о хранении и библиотеке – Форматировать – напечатать слово «Форматировать» в открывшемся окне. Пожалуйста, обратитесь к разделу [«Руководство по установке SSD/HDD»](#)

6. Выключатель питания

Нажмите на верхнюю часть тумблера, чтобы включить питание, нажмите на нижнюю часть, чтобы выключить его. Выключатель питания на задней панели следует использовать для выключения устройства только после того, как устройство было выключено с помощью кнопки Включения/Выключения на передней панели или через приложение. Светодиодный индикатор кнопки включения/выключения на передней панели будет мигать, пока устройство выключается. После того, как он тускнеет после завершения процедуры выключения, можно безопасно переключить выключатель питания переменного тока на задней панели в положение «Выключено».

Более подробная информация о правильной процедуре отключения:


Как правильно отключить мой Aurender?

Мы рекомендуем оставлять Aurender включенным, если вы не сталкиваетесь с частыми перебоями в подаче электроэнергии или не будете использовать его в течение нескольких дней. Режим ожидания нет... когда вы закончите сеанс прослушивания, ничего делать не нужно. Просто оставьте Aurender в нерабочем состоянии.

Как и в случае с любым другим компьютером, пожалуйста, не отключайте питание Aurender через тумблер на задней панели до того, как он будет полностью правильно выключен через кнопку на передней панели. Ваш Aurender должен быть выключен должным образом, чтобы избежать повреждений программной и аппаратной частей устройства.

Есть 2 способа выключить или перезапустить Aurender:
1. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения в приложении Aurender

Conductor. Затем появится всплывающее окно, в котором вы можете выбрать «Перезагрузить» или «Выключить».



2. Нажмите и отпустите кнопку питания на лицевой стороне самого Aurender. Он начнет мигать, а на экране появится надпись «Завершение работы... Подождите». Примечание. В некоторых случаях вам может потребоваться дважды нажать кнопку питания: один раз, чтобы «разбудить» Aurender, а затем еще раз, чтобы выключить его.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАЖИМАЙТЕ И НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ ПИТАНИЯ, ТАК КАК ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

Во время последовательности выключения Aurender подсветка кнопки питания будет мигать, а на экране появится надпись «Завершение работы... Пожалуйста, подождите». Только после того, как экран станет черным, а индикатор питания погаснет, можно безопасно отключить тумблер Выключателя питания на задней панели.

В некоторых случаях неправильное завершение работы Aurender при выключении или перезагрузке может привести к программному или механическому повреждению.

7. Разъем питания постоянного тока

Подключите к адаптеру питания постоянного тока, идущему в комплекте.

ACS100 — центральный аудиосервер с музыкальной библиотекой для других плееров Aurender

ACS100 предназначен для использования в качестве дополнительного устройства в связке с другим (ВТОРЫМ, не идущим в комплекте) проигрывателем Aurender. В этом случае ACS100 выступает в роли сервера, на котором находится вся ваша музыкальная библиотека. ВТОРОЙ ваш Aurender будет синхронизироваться при подключении к ACS100 и транслировать контент из хранилища находящегося на ACS100 (это можно установить в разделе «ACS» в меню настроек в приложения Aurender Conductor). Это идеальное решение при включении специального критического режима прослушивания, поскольку оно сводит к минимуму количество фоновых задач процессора, выполняемых основным проигрывателем Aurender.

Чтобы применять схему парного использования ACS100 с другим плеером Aurender, оба устройства должны быть в одной локальной сети. Тем не менее, они НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО подключены ТОЛЬКО друг к другу через один единственный кабель Ethernet или любой другой кабель, но ACS100 обязательно должен быть подключен к маршрутизатору для того, чтобы устройства отображались и были доступны для подключения в локальной сети.

Таким образом, вы можете установить ACS100 и другие устройства Aurender в разных комнатах, если они оба/все подключены к одной и той же сети.

ACS100 также можно подключить к ЦАП USB для его одновременного использования и в качестве аудиосервера для подключенного по Ethernet другого проигрывателя Aurender, и в качестве проигрывателя для второй системы, при ее наличии.

Поддержка типов файлов и их разрешение

Со сравнительной таблицей поддерживаемых типов файлов и частоты дискретизации по моделям и выходным/входным данным можно ознакомиться в электронном виде [здесь](#).

Размещение устройства

- Разместите устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Держите вдали от источников тепла, таких как радиаторы.
- Не ставьте другие устройства на Aurender.
- Обеспечьте пространство вокруг устройства для вентиляции.

- Не размещайте в закрытом шкафу без вентиляции.

Меры предосторожности и гарантии

Внимательно прочитайте следующие инструкции перед настройкой музыкального проигрывателя Aurender.

- Установленный в устройстве суперконденсатор действует как источник бесперебойного питания. В случае каких-либо внезапных сбоев в подаче электроэнергии Aurender ACS100 сам отключит питание без каких-либо проблем. Тем не менее, следует соблюдать надлежащую процедуру выключения, чтобы по возможности выключать ваш ACS100.
- Все устройства должны быть выключены перед подключением каких-либо силовых кабелей или аналоговых/цифровых соединений.
- Подключайте Aurender только к заземленным вилкам и розеткам.
- Не роняйте устройство во избежание внутренних повреждений.
- Не разбирайте устройство. Это может привести к непреднамеренному повреждению, которое не покрывается гарантией.
- Держите магнитные материалы подальше от Aurender. Жесткие диски и другая внутренняя электроника могут быть повреждены магнитными помехами.
- Не подвергайте устройство воздействию масла, пыли, воды, высокой влажности или дыма.
- Держите вентиляционные отверстия свободными.
- При чистке используйте только мягкую ткань. Беречь от контакта с водой или другими жидкостями.
- Все обслуживание должно выполняться уполномоченным дилером или дистрибьютором. В противном случае гарантия будет аннулирована.
- Отсоединяйте шнур питания во время сильной грозы (после правильного выключения).
- Обратите внимание, что жесткие диски могут выйти из строя. Не считайте свой Aurender «Мастер-копией» вашей музыкальной библиотеки! Вместо этого поддерживайте отдельную основную копию и рассматривайте свой Aurender как вторичную резервную копию. Важно периодически создавать резервные копии вашей музыкальной коллекции на отдельном запоминающем устройстве. В случае отказа диска Aurender и аффилированные с ним

организации, уполномоченные дистрибьюторы и дилеры не несут ответственности за потерю данных. Производитель диска заменяет неисправные диски только по гарантии и не компенсирует потерю данных.